

Wie pflege ich meine Schamanen Trommel?

Deine Schamanen Trommel ist ein wertvoller Begleiter, der besondere Pflege und Aufmerksamkeit verdient. Hier findest Du die wichtigsten Tipps für die richtige Pflege.

Schutz & Aufbewahrung

Behandle Deine Trommel wie einen guten Freund und gib ihr ein schönes Zuhause, beispielsweise in einer Trommeltasche oder an einem Platz, an dem sie sich wohlfühlt.

Pflege bei Trockenheit (Winterhalbjahr)

In den kalten Wintermonaten neigt die Trommelhaut dazu, auszutrocknen. Ähnlich wie unsere eigene Haut schätzt die Trommelhaut dann zusätzliche Pflege. Wenn diese Pflege ausbleibt, besteht die Gefahr, dass die Haut spröde und rissig wird und dadurch Schaden nimmt.

Die Trommel Pflege ist einfach und dauert nur wenige Minuten. Du benötigst einen kleinen Baumwoll-Lappen (ca. 8 x 8 cm) und ein natürliches Lederpflegemittel. Wir empfehlen das Miracolo Lederpflegemittel, das Du in unserem Shop erwerben kannst.

- Beginne an der Rückseite der Trommel, insbesondere an den Stellen, wo die Hautschnüre befestigt sind. Trage das Lederfett sorgfältig um die Löcher und Hautschnüre auf. Pflege auch die Schnüre selbst.
- Verteile das Fett in kleinen Mengen am äusseren Rand der Trommel und massiere es zuletzt kreisförmig auf der Trommelfläche ein.
- Lass Deine Trommel nun ein paar Stunden ruhen und reibe danach mit einem trockenen Lappen das überschüssige Fett ab. Werf den fettigen Lappen nicht in den Abfalleimer, da wegen des Leinöles Entzündungsgefahr besteht.

Wichtig: Achte darauf, nur kleine Mengen Lederfett zu verwenden. Es genügt, wenn die Trommel nur eine kleine Menge des Fettes aufsaugen kann. Trägst Du zu viel Fett auf, verhält sich die Trommelhaut, als ob sie zu viel Feuchtigkeit aufgesogen hätte und lässt den Ton tiefer werden oder sogar ganz durchhängen.

Wiederhole diese Pflege alle sechs Monate, also zu Beginn und am Ende des Winterhalbjahres.

Probleme & Lösungen bei Deiner Schamanen Trommel

- **Nebengeräusche:** Hörst Du ein Nebengeräusch, hat sich wahrscheinlich ein Fäserchen auf der Fleischseite der Haut gelöst. Beobachte die Haut während des Spielens und entferne das Fäserchen vorsichtig. Manchmal können auch sich berührende Hautstreifen solche Geräusche verursachen.
- **Überspannung:** Klingt Deine Trommel härter oder greller als üblich, ist sie möglicherweise überspannt. Befeuchte die Haut leicht und verteile das Wasser mit der Hand oder einem feuchten Lappen gleichmässig, um die Spannung zu regulieren.
- **Unterspannung:** Bei feuchter Witterung oder hoher Luftfeuchtigkeit kann die Trommelspannung nachlassen. Nutze Wärmequellen wie Sonne, Feuer, Heizungs radiator, Haartrockner oder Deine Körperwärme, um die Spannung auszugleichen. Lass die Trommel niemals unbeaufsichtigt an der Wärmequelle stehen, um Überhitzung und damit verbundenen Schäden zu vermeiden.
- **Vermeidung von Schädlingen:** Eine Trommel, die nicht gespielt wird, kann mit einem Stück Trockenfleisch verglichen werden. Milben können sich am Innenrand entlang langsam durchfressen und so das Leben der Trommel verkürzen. Spiele und räuchere Deine Trommel regelmässig, damit sich keine Tiere einnisten.

Bei richtiger Behandlung und einem respektvollen Umgang kannst Du Deine Trommel eines Tages mit auf Deine grosse Reise nehmen. Halte Deine Trommel in Ehren, und sie wird Dir viel Freude schenken.

Seit 1994 begleiten wir bei Raven-Spirit Menschen bei der Geburt ihrer persönlichen Schamanen Trommel. Erfahre mehr über [die nächsten Trommelbau-Rituale](#) bei Raven-Spirit.